



SYSTEM TARASOWY PRODECK

WYTYCZNE DO MONTAŻU PRZY UŻYCIU EKO-KOTEW SADDAR

Przed przystąpieniem do montażu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Producent oraz dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia będące wynikiem wadliwego montażu.

Zalecana temperatura otoczenia podczas montażu to utrzymujące się min. 5°C przez kilka dni.

Dobór długości i głębokość wbicia zastosowanych kotew należy uzależnić od granicy zamarzania ziemi.

1 NARZĘDZIA NIEZBĘDNE DO WBICIA KOTWY SADDAR:

- młotek 6 kg
- kantówka drewniana o wymiarach dopasowanych do wymiarów wewnętrznych puszki kotwy (70 x 70 x 250-300 mm) z płaską podstawą przylegającą do dna puszki eko-kotwy
- pilarka
- wkrętarka
- wiertarka udarowa
- taśma miernicza / żyłka
- poziomica

2 MONTAŻ DESEK TARASOWYCH PRZY UŻYCIU EKO-KOTEW KOTEW SADDAR:

- W wytyczonym miejscu montażu należy ręcznie wbić eko-kotwę w grunt za pomocą młotka i drewnianej kantówki. Koniec kantówki musi być płaski i przylegać do dna puszki całą powierzchnią.
- Wyznaczamy skrajne punkty tarasu. Wbijamy w te punkty 4 eko-kotwy.
- 4 skrajne eko-kotwy łączymy ze sobą kolorową nitką/żyłką uważając aby nitki były obciążone i naciągnięte.
- W liniach wyznaczających żyłkami krawędzie tarasu wbijamy co 50 cm eko-kotwy wyznaczając obrys tarasu. Nie wbijamy eko-kotew do samego dna puszki. Zostawiamy ok. 10-15 cm przestrzeni pomiędzy gruntem a dnem puszki eko-kotwy.
- Do każdej wbitej eko-kotwy mocujemy żyłkę / linkę tworząc w ten sposób kratownicę.
- Wyznaczamy spadek tarasu poprzez dobijanie eko-kotew na pozostawionej odległości 10 cm kształtując / wyznaczając w ten sposób spadek tarasu zgodnie ze sztuką budowlaną w celu zapewnienia odpływu wody.
- W wystającą ponad grunt puszkę każdej eko-kotwy należy włożyć przygotowane wcześniej kawałki kantówek o wymiarach 70 x 70 x 150 mm. Końcówki kantówek powinny być płaskie i dobrze przylegać do dna puszek eko-kotew i powierzchni legarów, do których następnie przykręcane będą kompozytowe deski.
- Za pomocą wkrętarki przykręcić na skos dwoma wkrętami kawałki kantówki z puszką eko-kotwy.
- Za pomocą nierdzewnych wkrętów przykręcamy do posadowionych w eko-kotwach kantówek legary przeznaczone do montażu desek kompozytowych.
- Aby zapewnić odpowiedni odpływ wody z tarasu deski należy ułożyć ryflowaniem równoległe z kierunkiem jej spływu.
- Należy zapewnić dylatację - odległość legara od ściany lub innej konstrukcji powinna wynosić 10 mm.



DO MONTAŻU W KAMIENISTYM GRUNCIE NALEŻY UPRIEDNIO NAWIERCIĆ
GRUNT WIERTŁEM MIN. 20 MM.

